
Elektronische Jalousie- und Rollladensteuerung

Bestell-Nr.: 0384 ..

Gewährleistung

Wir leisten Gewähr im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen.

Bitte schicken Sie das Gerät portofrei mit einer Fehlerbeschreibung an unsere zentrale Kundendienststelle.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Service Center
Dahlienstrasse 12
D-42477 Radevormwald





Das CE-Zeichen ist ein Freiverkehrszeichen, das sich ausschließlich an die Behörde wendet und keine Zusicherung von Eigenschaften beinhaltet.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Postfach 1220
42461 Radevormwald

Telefon: 02195 / 602 - 0
Telefax: 02195 / 602 - 339
Internet: www.gira.de

I. Montage-Anleitung



Jalousie-/Rolladen-Steuerung

Wichtiger Hinweis:

Installation nur durch Fachmann!

Achtung!

Papierstreifen erst **nach** der Montage herausziehen.

- Gerät installieren
- sobald Anzeige erscheint, Papierstreifen entfernen
- nach Anleitung programmieren.

II. Bedienungsanleitung

1. Merkmale

Sie erreichen ein Heben/Senken durch:

- Handbetätigung
- Automatik: Wochenprogramm oder Zufallsgenerator

Die Handsteuerung hat immer Vorrang.

Die Automatik muß vorprogrammiert werden.

2. Einstellprinzip


Mehrfachfunktion der 4 Tasten bedingt:

- zuerst eine Taste je Funktion gedrückt halten
- zusätzlich zweite Taste tippen.

Dabei jeweils die Anzeige abwarten, ca. 2 Sekunden.

Eingabe beenden: Tasten loslassen.

3. Programmier-Anleitung








Tasterwahl:

- = Taste für gesamte Funktion festhalten
- = Taste tippen, ca. 1 sec.

Schrittfolge: zeilenweise

Funktion	Tasten betätigen	Anzeige - Bsp.
● Handbetrieb heben senken stop	 - beliebige Taste - selbständig ca. 2 Min. - über Endabschalter	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin-bottom: 5px;">▲ 12:00</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin-bottom: 5px;">▼ 12:00</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content;">12:00</div>

<p>● aktuelle Uhrzeit</p>		<p>warten, bis Doppelpunkt nicht blinkt</p> <div style="text-align: right;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">12:01</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">11:59</div> </div> <p>Festhalten = Schnellauf</p>
<p>● aktueller Tag</p>		<p>warten, bis Doppelpunkt nicht blinkt</p> <p>Montag = dAY 1</p> <p style="text-align: center;"> </p> <p>Sonntag = dAY 7</p>
<p>● Automatik</p> <p>EIN/AUS</p>		<p>warten, bis Doppelpunkt nicht blinkt</p> <p>AU → On = EIN</p> <p>AU → OFF = AUS</p> <p>EIN: AUTO 12:00</p> <p>AUS: 12:00</p>
<p>● Zufallsgenerator</p> <p>EIN/AUS</p>		<p>warten, bis Doppelpunkt nicht blinkt</p> <p>CH → On = EIN</p> <p>oder CH → OFF = AUS</p> <p>Bei EIN muß auch Automatik EIN</p>
<p>● Zeiten anzeigen / löschen</p> <p>Zeit ▲ 1</p> <p>löschen:</p> <p>weitschalten Zeit ▼ 1</p> <p>wiederholen bis Zeit ▼ 6</p>		<p>nur: wenn Uhrzeit bereits programmiert war</p> <p>▲ → 6:30</p> <p style="text-align: center;"> </p> <p>----</p> <p style="text-align: center;"> </p> <p>▼ → 8:30</p>

2/15

Wochenprogramme

2 Programme: siehe Tabelle unten
 Zeiten: je 6 für heben/senken
 (mind. Abstand 3 Min.)

Wichtig!

- dAY0 → On: Zeit aktiviert
- AU → On: Programm aktiviert

Bsp.: Tage/Zeiten wählbar:

Montag - Freitag: 6.30 heben
 12.30 senken
 14.30 heben
 18.30 senken
 Samstag / Sonntag: 8.30 heben
 14.00 senken

Wochentage →	dAY0	dAY1	dAY2	dAY3	dAY4	dAY5	dAY6	dAY7
↓ Automatikzeiten	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	
6.30 ▲ 1	On	On	On	On	On	OFF	OFF	
12.30 ▼ 1	On	On	On	On	On	OFF	OFF	
14.30 ▲ 2	On	On	On	On	On	OFF	OFF	
18.30 ▼ 2	On	On	On	On	On	OFF	OFF	
— ▲ 3	OFF	X	X	X	X	X	X	
— ▼ 3	OFF	X	X	X	X	X	X	
8.30 ▲ 4	On	OFF	OFF	OFF	OFF	On	On	
14.00 ▼ 4	On	OFF	OFF	OFF	OFF	On	On	
— ▲ 5	OFF	X	X	X	X	X	X	
— ▼ 5	OFF	X	X	X	X	X	X	
— ▲ 6	OFF	X	X	X	X	X	X	
— ▼ 6	OFF	X	X	X	X	X	X	

X = beliebig
 dAY0 = On, sobald irgendein Tag = On

Funktion	Tasten betätigen	Anzeige - Bsp.:
● jeder Tag - gleiche Zeiten		
Zeit ▲ 1	+1 Min. / -1 Min.	6:30
weitschalten		dAY0 → On
weitschalten		▼ 1 →
Zeit ▼ 1	wie bei Zeit ▲ 1 →	8:30
Zeit ▼ 6	wie bei Zeit ▲ 1 →	23:30
Automatik EIN		AUTO 12:00

● Tage und Zeiten frei wählbar:		
Zeit ▲ 1	+1 Min. / -1 Min.	6:30
Umschalten On/OFF		dAY0 → On = EIN dAY0 → OFF = AUS
Tag weitschalten		dAY0 = OFF: Zeit ▲ 1 unwirksam dAY0 = On: Zeit ▲ 1 wirksam
Umschalten On/OFF	← wiederholen	Montag = dAY1 → On OFF Dienstag = dAY2 → On

GIRA

Giersleben GmbH & Co. KG
Postfach 12 20
42461 Radevormwald



AUTO



ZEIT

8405

ur ald

f38644

515

Betr. Programmierung der Jalousieuhr

Grundsätzlich müssen bei der Programmierung zwei oder mehrere Tasten gedrückt werden. Das heißt, eine der Tasten wird gedrückt gehalten, während mit einer anderen Taste eine Funktion ausgeführt wird. Die genauere Beschreibung, in welcher Reihenfolge und Anordnung diese gedrückt werden müssen, befindet sich unter den folgenden Punkten.

1. EINSTELLEN DER AKTUELLEN UHRZEIT

ACHTUNG :Die Taste ZEIT muß für den gesamten Vorgang gedrückt bleiben

In der Anzeige befindet sich ein blinkender Doppelpunkt. Wenn Sie die Taste ZEIT drücken und gedrückt halten, dauert es ca. 2 Sekunden, bis dieser Doppelpunkt nicht mehr blinkt. Danach kann mit den Tasten RAUF und RUNTER die aktuelle Uhrzeit eingegeben werden. Wenn Sie die Taste ZEIT loslassen, erscheint in der Anzeige die aktuelle Uhrzeit mit dem blinkenden Doppelpunkt.

2. EINSTELLEN DES AKTUELLEN TAGES

ACHTUNG :Die Taste Zeit muß für den gesamten Vorgang gedrückt bleiben

In der Anzeige befindet sich ein blinkender Doppelpunkt. Wenn sie die Taste Zeit drücken und gedrückt halten, dauert es ca. 2 Sekunden, bis dieser Doppelpunkt nicht mehr blinkt.

Die Taste AUTO muß kurz gedrückt werden. In der Anzeige erscheint z.B. dAy 1.

dAy 1 bedeutet Montag, dAy 3 bedeutet Mittwoch usw.

Mit den Tasten RAUF und RUNTER kann der aktuelle Tag, eingegeben werden.

Die Taste ZEIT kann wieder losgelassen werden. In der Anzeige erscheint wieder die aktuelle Zeit mit dem blinkenden Doppelpunkt.

3. EINSTELLEN DER ZEITEN FÜR RAUF UND RUNTER

ACHTUNG : Die Taste AUTO muß für den gesamten Vorgang gedrückt bleiben

In der Anzeige erscheint kurz eine 1 mit einem Pfeil nach oben. Mit den Taste RAUF und RUNTER kann die Uhrzeit eingegeben werden, wenn die Jalousie rauf fahren soll.

z.B. 08.00 Uhr. Anschließend muß die Taste ZEIT kurz gedrückt werden. In der Anzeige erscheint kurz 1 mit einem Pfeil nach unten und ON.

Ein nochmaliger Tastendruck auf die Taste ZEIT ruft folgende Anzeige hervor :

1 mit einem Pfeil nach unten und eine Uhrzeit. Die Uhrzeit, an dem die Jalousie

nach unten fahren soll, kann mit den Tasten RAUF und RUNTER eingegeben werden.

Die Taste AUTO kann wieder losgelassen werden. In der Anzeige erscheint die aktuelle Uhrzeit mit dem blinkenden Doppelpunkt.

4. ABSCHLIESSEN DER PROGRAMMIERUNG

Um die eingegebenen Daten zu speichern, muß die Automatikfunktion eingeschaltet werden. Die Taste RUNTER gedrückt halten bis der Doppelpunkt nicht mehr blinkt. Die Taste AUTO muß kurz gedrückt werden. In der Anzeige erscheint AU = ON. Die Tasten können wieder losgelassen werden. In der Anzeige erscheint AUTO mit der aktuellen Uhrzeit mit dem blinkenden Doppelpunkt.

Wenn in der Anzeige das Symbol AUTO mit der aktuellen Uhrzeit erscheint, ist die Programmierung beendet. Die Jalousieuhr ist aktiviert.

mfG

Anleitung für den

Akku-Austausch

bei elektronischen
Rolladensteuerungen und
Zeit-Schaltuhren

3. Kunststoffboden des Oberteils an den Punkten „e“ (Bild 3) mit Schraubendreher entlasten.
4. Innenteil mit der Anzeige nach unten auf eine glatte Unterlage legen und Schrauben „f“ (Bild 4) herausdrehen.
5. Die Leiterplatte „g“ vorsichtig nach oben von der Leiterplattenabdeckung abheben.
6. Schraube „b“ (Bild 2) etwas lösen und Druckkontakt „c“ zur Seite schieben.
7. Alten Akku entfernen und neuen Akku einlegen.
8. Schraube „b“ wieder mäßig fest andrehen (Papierstreifen ist nicht notwendig).
9. Leiterplatte mit Akku und Druckkontakt nach unten unter Schrägstellung in die Lasche der Leiterplattenabdeckung einlegen, nach unten drücken und Schrauben „f“ wieder eindrehen.
10. Komplettes Innenteil in Oberteil einlegen und mit dem Kunststoffboden durch einrasten befestigen.
11. Komplettes Oberteil (mit Rahmen) aufstecken, Netzspannung wieder einschalten.
12. Uhrzeit und Automatikzeiten neu programmieren.

Achtung: Der alte Akku muß über eine Sammelstelle für Altbatterien entsorgt werden.

WM 5761-41/1090




Bild 1




Bild 2




Bild 3




Bild 4

Der eingebaute Akku hat normalerweise eine Lebensdauer von ca. 5 Jahren. Danach können sich nach einem Spannungsausfall geänderte Werte für Uhrzeit und Automatikbetrieb ergeben. Es gibt verschiedene Gerätetypen, die sich wie folgt unterscheiden:

- I. Version:
Geräte aus dem Alterprogramm mit der Taste „AUTO“ oben rechts, bzw. ohne Audruck „PROG“.
- II. Version:
Geräte aus dem Alterprogramm mit der Taste „AUTO“ unten rechts, bzw. mit Audruck „PROG“.
- III. Version:
Geräte aus dem Octo Color Programm.




Bild 1




Bild 2




Bild 3




Bild 4

Je nachdem welchen Gerätetyp Sie nun vorliegen haben, ist beim Austausch des Akkus folgendermaßen vorzugehen:

- I. Version
(Art.-Nr. 5761... bzw. 5762...)
1. Spannung abschalten.
2. Oberteil (mit Rahmen) abnehmen.
3. Kunststoffabdeckung des Oberteils durch Abheben an den Punkten „a“ (Bild 1) entfernen.
4. Schraube „b“ (Bild 2) etwas lösen und Druckkontakt „c“ zur Seite schieben.
5. Alten Akku entfernen und neuen Akku einlegen.
6. Bauelemente Papierstreifen zwischen Akku und Druckkontakt (Bild 2) geführt werden.
7. Schraube „b“ wieder mäßig fest anziehen, so daß der Papierstreifen mit eingeklemmt wird.
8. Kunststoffabdeckung wieder so aufstecken, daß der Papierstreifen durch das Fenster für die Anzeige geführt wird.
9. Komplettes Oberteil (mit Rahmen) aufstecken, Netzspannung wieder einschalten.
10. Danach Papierstreifen ziehen.
11. Uhrzeit und Automatikzeiten neu programmieren.

II. Version
(Art.-Nr. 5765... bzw. 5766...)

1. Spannung abschalten.
2. Oberteil (mit Rahmen) abnehmen.
3. Kunststoffabdeckung des Oberteils durch Abheben an den Punkten „a“ (Bild 1) entfernen.
4. Schraube „b“ (Bild 2) etwas lösen und Druckkontakt „c“ zur Seite schieben.
5. Alten Akku entfernen und neuen Akku einlegen.
6. Papierstreifen ist nicht notwendig.
7. Schraube „b“ wieder mäßig fest anziehen.
8. Kunststoffabdeckung wieder aufstecken.
9. Komplettes Oberteil (mit Rahmen) aufstecken, Netzspannung wieder einschalten.
10. Uhrzeit und Automatikzeiten neu programmieren.

III. Version
(Art.-Nr. 5781... bzw. 5782...)

1. Spannung abschalten.
2. Oberteil an den Aussparungen, in der nach unten liegenden Seitenwand abnehmen.

△ ZEIT 8905
▽ AUTO alt

Betr. Programmierung der Jalousieuhr

1. EINSTELLEN DER AKTUELLEN UHRZEIT MIT TAG

In der Anzeige befindet sich eine Uhrzeit mit einem blinkenden Doppelpunkt. Wenn Sie die Taste ZEIT drücken und gedrückt halten verschwindet kurz die Anzeige. Anschließend blinken die Stunden in der Anzeige. Mit den Tasten RAUF und RUNTER können die aktuellen Stunden eingestellt werden. Durch kurzes drücken auf die Taste ZEIT wechselt die Anzeige zu den Minuten. Diese können mit den Tasten RAUF und RUNTER verändert werden. Durch nochmaligen Tastendruck auf die Taste ZEIT blinkt ein Wochentag am oberen Rand der Anzeige. Mit den Tasten RAUF und RUNTER kann der aktuelle Tag eingestellt werden. Um die eingestellten Daten zu speichern, muß kurz die Taste ZEIT gedrückt werden. In der Anzeige befindet sich die aktuelle Zeit mit Tag.

2. EINSTELLEN DER ZEITEN FÜR RAUF UND RUNTER

Die Tasten ZEIT und AUTO müssen gleichzeitig gedrückt werden (ca. 2 sec). Die Anzeige verschwindet für einen Moment. Danach erscheint eine 1 mit einem Pfeil nach oben mit einer Zeit. Die Wochentage blinken. Wenn Sie die Taste ZEIT drücken, erscheinen die Wochentage von Montag bis Sonntag in der Anzeige, die Stundenanzeige blinkt. Die Stunden können mit den Tasten RAUF und RUNTER verändert werden. Die Stunden werden z.B. auf 8.00 eingestellt. Wenn Sie die Taste ZEIT kurz drücken, können die Minuten eingestellt werden. Zu dieser eingestellten Zeit fährt Ihre Jalousie nach oben.

Um die Zeit einzustellen, an dem die Jalousie nach unten fahren soll, muß die Taste AUTO gedrückt werden. In der Anzeige erscheint eine 1 mit einem Pfeil nach unten mit einer Zeit, die Wochentage blinken. Durch kurzes drücken der Taste ZEIT blinkt die Stundenanzeige. Mit den Tasten RAUF und RUNTER können die Stunden verändert werden. Durch kurzes drücken der Taste ZEIT wechselt die Anzeige zu den Minuten. Diese werden mit den Tasten RAUF und RUNTER verändert. Durch gleichzeitiges drücken der Tasten ZEIT und AUTO erscheint in der Anzeige die aktuelle Uhrzeit mit dem Tag am oberen Rand der Anzeige.

3. ABSCHLIESSEN DER PROGRAMMIERUNG

Um die eingegebenen Daten zu speichern, muß die Automatikfunktion eingestellt werden. Dafür muß die Taste AUTO gedrückt werden. Die Anzeige verschwindet für einige Sekunden. Wenn in der Anzeige das Symbol AUTO mit der aktuellen Uhrzeit erscheint, ist die Jalousieuhr aktiviert.

GIRA
Giersleben GmbH & Co. KG
Postfach 12 20
12461 Radevormwald