












Przeгляд kodów

Funkcja	Kod klawiszy	Szczegóły
Zakładanie pierwszego administratora	* 3 * ID administratora _{Nowy} * PIN administratora _{Nowy} #	Strona 15
Aktywacja trybu administratora	* 0 * PIN administratora #	
Funkcja	Akcja w trybie administratora	
Zakładanie użytkownika przekaznika 1	* 1 * ID użytkownika _{Nowy} * PIN użytkownika _{Nowy} #	Strona 16
Zakładanie użytkownika przekaznika 2	* 2 * ID użytkownika _{Nowy} * PIN użytkownika _{Nowy} #	Strona 17
Zakładanie następnych administratorów	* 3 * ID administratora _{Nowy} * PIN administratora _{Nowy} #	Strona 18
Zmianie PIN administratora/ użytkownika	* 4 * ID administratora/ użytkownika * PIN _{Nowy} #	Strona 19
Usuwanie administratora/ użytkownika	* 5 * ID administratora/ użytkownika #	Strona 20
Włączanie/wyłączanie podświetlenia	* 61 * wł. = 1/wył. = 0 #	Strona 23
Sygnal potwierdzenia (wył./cichogłośno)	* 62 * wył. = 0/cichogł. = 1/głośno = 2 #	Strona 24
Zmianie czasów przełączania przekazników	* 63 # start = klawisz → stop = klawisz	Strona 26
Przywracanie ustawień fabrycznych (usuwanie wszystkich danych)	* 9 * 1230 # (mały obiekt) * 9 * 1231 # (duży obiekt)	Strona 28
Zakończenie trybu administratora	* 0 #	

Przyportadkowania w systemie komunikacji domofonowej

Funkcja	Aktywowanie trybu programowania	Akcja
Przyportadkowanie aktora przełączającego (przyportadkowanie indywidualne)	Sterownik → Systemprogr. Aktor przełączający → Progr.	PIN użytkownika +  *
Przyportadkowanie aktora przełączającego (przyportadkowanie grupowe)	Sterownik → Systemprogr. Aktor przełączający → Progr.	PIN administratora +  *
Przyportadkowanie mechanizmów otwierania drzwi (przyportadkowanie indywidualne)	Sterownik → Systemprogr. Sterownik → Türffneprogr.	PIN użytkownika +  *
Przyportadkowanie mechanizmów otwierania drzwi (przyportadkowanie grupowe)	Sterownik → Systemprogr. Sterownik → Türffneprogr.	PIN administratora +  *
Przypisywanie klawisza "F" do aktora przełączającego	Sterownik → Systemprogr. Aktor przełączający → Progr.	Klawisz "F"  następnie przycisk "światło" w stacji domowej
Przypisywanie  do stacji domowej	Sterownik → Systemprogr.	 następnie przycisk "światło" w stacji domowej
Adresowane przypisywanie  do stacji domowej	Sterownik → Systemprogr.	ID użytkownika +  , następnie przycisk "światło" w stacji domowej

* W trybie "duży obiekt" należy dodatkowo wpisać odpowiedni identyfikator ID:

ID użytkownika * PIN użytkownika + 
 ID administratora * PIN administratora + 

Obsługa

Klawisz F

Bezpośrednie sterowanie aktorów w połączeniu z aktorami przełączającymi systemu komunikacji domofonowej Gira.

Przycisk dzwonka

Adresowane wybieranie stacji domowej (tylko przycisk dzwonka) lub adresowane wybieranie stacji domowych w dużych obiektach (ID użytkownika + przycisk dzwonka).

Klawisz klucza

Po wprowadzeniu prawidłowego kodu (PIN użytkownika) naciśnięcie klawisza powoduje bezpośrednie otwarcie drzwi lubysterowanie aktora w połączeniu z aktorami przełączającymi systemu komunikacji domofonowej Gira.

Klawisz C

Kasowanie błędnych wartości. Następnie należy ponownie wprowadzić całą kombinację klawiszy.

1	2	3	F
4	5	6	🔔
7	8	9	🔑
*	0	#	C

Skrócona instrukcja obsługi klawiatury do wpisywania kodów

W celu uruchomienia klawiatury do wpisywania kodów należy przeprowadzić następujące operacje w wymienionej kolejności:

I. **Zainstalować klawiaturę do wpisywania kodów**
→ LED miga kolorem zielonym

II. **Założyć pierwszego administratora:**

*	3	*	ID	*	PIN	#
			administratora _{nowy}		administratora _{nowy}	

III. **Założyć użytkowników przeکاźników 1/2:**

*	1/2	*	ID	*	PIN	#
			użytkownika _{nowy}		użytkownika _{nowy}	

IV. **Skonfigurować klawiaturę do wpisywania kodów**

V. **Zastosowanie w systemie komunikacji domofonowej:**
Przypisywanie mechanizmów otwierania drzwi/aktorów przełączających