

## Gira G1 Demomodus

In de demomodus kunnen de belangrijkste functies van de Gira G1 worden gedemonstreerd en uitgeprobeerd. Naast de bediening van de KNX-gebouwfuncties, het deurcommunicatiesysteem en de weersvoorspelling kunnen ook enkele instellingen van de Gira G1 worden gewijzigd. Zo kunt u bijvoorbeeld de volgorde van de tegels veranderen of favorieten vastleggen.

U kunt op elke Gira G1 de demomodus starten door een microSD-kaart met het demoproject in de Gira G1 te plaatsen. Ook geconfigureerde apparaten kunnen worden gebruikt. Projecten die zich al op de Gira G1 bevinden, worden door het inschakelen van de demomodus niet gewijzigd of beïnvloed.

Let op dat de taal van de demomodus overeenkomt met de geselecteerde taal op de Gira G1. Als u bijvoorbeeld de demomodus in het Engels wilt gebruiken, moet op de Gira G1 Engels als displaytaal ingesteld zijn. Wanneer de taal niet overeenkomt, wordt de demomodus in het Duits weergegeven.

### Voeding


De Gira G1 wordt in de demomodus via het PoE-element van spanning voorzien. Sluit het PoE-element daarom aan op een PoE-injector of een PoE-switch. (Voor de demomodus is geen internet- of netwerkverbinding vereist.)

### MicroSD-kaart voorbereiden

De demomodus van de Gira G1 wordt gestart wanneer een microSD-kaart met een speciaal demoproject zich in het apparaat bevindt. Het demoproject vindt u op de homepage van Gira onder [www.download.gira.de](http://www.download.gira.de).

De microSD-kaart met het demoproject moet gedurende het volledige gebruik van de demomodus in de Gira G1 blijven.

- 1 Formateer de microSD-kaart (max. 32 GB) op het bestandssysteem FAT32.  
Let op: deactiveer bij de formattering van de microSD-kaart de functie 'Snel formatteren'.
- 2 Download het ZIP-bestand met de demomodus van de homepage van Gira.
- 3 Pak het ZIP-bestand uit.
- 4 Kopieer de map 'Gira' met alle submappen naar de microSD-kaart (op de microSD-kaart mogen verder geen bestanden staan).
- 5 Steek de microSD-kaart in de Gira G1. De sleuf voor de microSD-kaart bevindt zich aan de achterzijde van het apparaat in de hoek rechtsonder.  
Let op dat de microSD-kaart hoorbaar vastklikt.
- 6 De demomodus start automatisch zodra de Gira G1 op de voeding wordt aangesloten.



## Demomodus beëindigen

Om de demomodus te beëindigen, dient u de microSD-kaart uit de Gira G1 te verwijderen.

Om de microSD-kaart te verwijderen, drukt u de microSD-kaart licht in het apparaat om de kaart te ontgrendelen. Vervolgens kunt u de microSD-kaart eruit trekken. De Gira G1 kan nu weer normaal worden gebruikt.

## Omgang met een SD-kaartadapter

Veel microSD-kaarten worden met een SD-kaartadapter geleverd. Deze is voor het gebruik in de Gira G1 niet nodig. De adapter is nodig wanneer u de microSD-kaart in de SD-kaartsleuf van uw laptop wilt gebruiken.

