Mode d'emploi

Passerelle TKS-IP 2620 97, 2620 98, 2620 99

GIRA

Sommaire

Description d'appareil	4
Bornes de raccordement	5
Montage	6
Mise en service	7
Trouver la passerelle TKS-IP dans le réseau	
Recherche de passerelle TKS-IP	9
Gira Assistant	
Possibilité de télémaintenance	
Installer le TKS-Communicator	
Assistant audio	
TKS-Communicator	15
Remettre la passerelle TKS-IP dans l'état de livraison	
Caractéristiques techniques	
Affichage LED	
Annexe	
Garantie	

Passerelle TKS-IP

La passerelle TKS-IP convertit les signaux du système de communication de porte Gira au niveau du protocole de réseau (IP) et permet ainsi l'intégration d'appareils mis en réseau tels que des ordinateurs, des téléphones IP vidéo et des caméras IP.

TKS-Communicator

Avec le logiciel TKS-Communicator, des ordinateurs du commerce ainsi que des appareils de commande à base de PC, tels que p. ex. le Gira Control 9 Client ou le Gira Control 19 Client, peuvent être utilisés comme station d'appartement via la connexion réseau. TKS-Communicator offre toutes les fonctions d'une station d'appartement vidéo, comme p. ex. la prise d'appel, l'allumage de la lumière (en liaison avec un actionneur de commutation) ou l'ouverture de la porte.

Modèles de licence

Plusieurs modèles de licence sont disponibles pour la passerelle TKS-IP. Le nombre de licences indique combien de participants (p. ex. TKS-Communicator, téléphone IP, plug-in HomeServer) peuvent être annoncés simultanément à la passerelle TKS-IP. Ce faisant, il faut tenir compte du fait que le TKS-Communicator peut être installé sur un nombre quelconque de PC d'utilisateurs.



BUS IN

Raccordement au bus 2 fils Gira pour le signal vidéo entrant des stations de porte avec fonction vidéo ou de passerelles caméra.

Comme, dans la passerelle TKS-IP, le signal vidéo n'est conduit que dans une seule direction de BUS IN vers BUS OUT, toutes les stations de porte avec fonction vidéo ou passerelles caméra doivent être raccordées à BUS IN.

BUS OUT

Raccordement de la passerelle TKS-IP à l'appareil de commande vidéo ainsi qu'à tous les autres appareils de communication de porte, tels que p. ex. les stations de porte avec fonction audio, les stations d'appartement, les VideoTerminals ou les actionneurs de commutation, via le bus 2 fils Gira.

Ub

Raccordement pour l'alimentation 24 V DC (sans polarité).

LAN

Relier ce raccordement avec un câble réseau au routeur ou au commutateur, afin d'obtenir un accès au réseau.



Attention

Le montage et le branchement des appareils électriques peuvent uniquement être effectués par un électricien.

Pour une installation protégée contre les gouttes d'eau et les projections d'eau, vous fixez la passerelle TKS-IP sur un rail DIN dans le répartiteur. Le raccordement du bus 2 fils Gira et de l'alimentation se fait à l'aide de bornes vissées. Le raccordement au réseau se fait via la douille de raccordement au réseau RJ45 10/100 Mbit/s.



i

Affecter la passerelle TKS-IP à l'appareil de commande vidéo

Au début de la mise en service, la passerelle TKS-IP doit être affectée à l'appareil de commande vidéo.

A cet effet, le mode de programmation doit être lancé sur l'appareil de commande dans les 30 minutes suivant le premier démarrage de la passerelle TKS-IP (la LED s'allume en vert).

Si ce délai est dépassé, la passerelle TKS-IP doit être complètement hors tension avant un nouvel essai d'affectation (tension d'alimentation et tension de bus).

Après avoir installé tous les appareils (stations de porte et d'appartement, appareil de commande, passerelle TKS-IP, caméra IP, etc.), vous pouvez mettre le système de communication de porte en service.

Lors de la mise en service du système de communication de porte, procéder dans l'ordre suivant:

- 1. Affecter l'un à l'autre les composants analogiques (stations de porte et d'appartement, passerelle caméra TKS, etc.) et les mettre en service.
- 2. Trouver la passerelle TKS-IP dans le réseau (voir p. 8).
- 3. Configurer la passerelle TKS-IP avec l'Assistant (voir p. 11).
- 4. Installer le TKS-Communicator sur le PC utilisateur (voir p. 13).

La mise en service de la passerelle TKS-IP se fait à l'aide de l'interface Web. A cet effet, le PC de mise en service doit disposer d'un navigateur web actuel (p. ex. Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Apple Safari, Google Chrome).

Pour la mise en service, le PC de mise en service est connecté au réseau dans lequel se trouve également la passerelle TKS-IP. La passerelle TKS-IP essaie d'obtenir une adresse IP via un serveur DHCP présent dans le réseau.

Selon le type de réseau, il existe plusieurs possibilités d'appeler la page d'accueil de la passerelle TKS-IP via le navigateur web:

A. Un serveur DHCP est actif dans le réseau

Si le DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) est activé dans le réseau, des adresses IP dynamiques sont attribuées pour les composants du réseau, c.-à-d. que tous les appareils se voient automatiquement affecter une adresse IP.

Dans ce cas, on peut introduire dans la ligne d'adresse du navigateur web http://TKS-IP-Gateway.local

pour arriver à la page d'accueil de l'Assistant.



Windows XP

Si le PC de mise en service utilise Windows XP (sans service Bonjour®), le logiciel joint **Recherche de passerelle TKS-IP** doit être utilisé pour trouver la passerelle TKS-IP dans le réseau (voir p. 9).

B. Aucun serveur DHCP n'est activé dans le réseau

Si la passerelle TKS-IP ne détecte pas de serveur DHCP dans le réseau, on utilise l'adresse IP suivante: **192.168.0.12**.

Dans ce cas, il existe 2 possibilités d'arriver à la page d'accueil de l'Assistant:

- Configurer le PC de mise en service de telle façon à pouvoir accéder à la plage d'adresses 192.168.0.XXX.
 Ensuite, introduire l'adresse IP de la passerelle TKS-IP 192.168.0.12 dans le champ d'adresse du navigateur web, afin d'arriver à la page d'accueil de l'Assistant.
- Utiliser la Recherche de passerelle TKS-IP jointe (voir p. 9).

Recherche de passerelle TKS-IP

La **Recherche de passerelle TKS-IP** présente sur le CD joint cherche la passerelle TKS-IP dans le réseau. La recherche de passerelle TKS-IP est p. ex. nécessaire lorsqu'on utilise Windows XP comme système d'exploitation du PC de mise en service ou qu'aucun DHCP n'est utilisé dans le réseau ou que plusieurs passerelles TKS-IP sont présentes.

Message de pare-feu

Selon le réglage du pare-feu, la recherche de passerelle TKS-IP peut déclencher un avertissement de sécurité.

Prière de confirmer le message d'avertissement avec "Ne plus bloquer" ou "Autoriser l'accès".



Lancer automatiquement la recherche de passerelle TKS-IP

Sur les PC avec le système d'exploitation Windows, la recherche de passerelle TKS-IP démarre automatiquement après l'insertion du CD, explore l'ensemble du réseau et liste toutes les passerelles TKS-IP présentes dans le réseau avec les adresses IP correspondantes. Sur les PC avec le système d'exploitation Mac OS, la recherche doit être installée sur le PC de mise en service.

Installer la recherche de passerelle TKS-IP

La recherche de passerelle TKS-IP peut également être installée à demeure sur le PC de mise en service. A cet effet, exécuter le fichier d'installation **TKS-IP-Gateway-Finder_Setup.exe** (Windows) ou **TKS-IP-Gateway-Finder_Setup.dmg** (Mac OS) se trouvant sur le CD joint et suivre les instructions du logiciel d'installation. La recherche de passerelle TKS-IP liste toutes les passerelles TKS-IP avec les paramètres de réseau correspondants:

2	DCS-IP-Gateway Finder 1.1	1					- • X
							DHCP
	TKS-IP-GATEWAY	00:0A:B3:10:01:2C	192.168.0.12	255.255.255.0		192.168.0.1	
	Rechercher				Accep	oter	Fermer

Tous les réglages de réseau des passerelles TKS-IP listées peuvent être modifiés ou adaptés au réseau existant dans la Recherche de passerelle TKS-IP.

Lorsqu'on introduit l'adresse IP de la passerelle TKS-IP désirée dans la ligne d'adresse du navigateur web du PC de mise en service, le masque d'ouverture de session de l'Assistant Gira apparaît.

Gira Assistant

Lorsque l'adresse correcte de la passerelle TKS-IP est introduite dans le navigateur web, le masque d'ouverture de session de l'Assistant Gira apparaît après env. 30 s.



Définir les données d'accès

La passerelle TKS-IP est protégée par mot de passe contre l'accès non autorisé. Pour cette raison, on doit attribuer un nom d'administrateur avec mot de passe lors de la première mise en service.

Nom de l'administrateur et/ou mot de passe oubliés?

Si le nom de l'administrateur ou le mot de passe ne sont plus disponibles, on peut remettre la passerelle TKS-IP dans l'état de livraison avec la touche de réinitialisation (voir p. 16).

Aide en ligne

L'aide en ligne de l'Assistant se trouve au bord droit de l'écran. Si l'aide n'est pas visible, la colonne d'aide est affichée d'un clic sur "Aide". L'aide en ligne est contextuelle, c.-à-d. qu'elle s'adapte toujours au contenu de la page affichée.

Type et étendue de l'assistant

L'Assistant Gira est divisé en plusieurs assistants individuels. Le nombre et le type des assistants individuels est défini lors de la définition de l'étendue de l'installation.

A savoir, on ne doit jamais élaborer que les assistants qui sont nécessaires pour l'installation de communication de porte respective avec les composants utilisés correspondants.

Ordre de traitement

L'ordre de traitement des différents assistants est quelconque. Il est cependant recommandé de traiter les assistants de haut en bas.

Les assistants déjà visités et traités sont indiqués par le point rempli à la fin de la ligne. En outre, pour les assistants déjà consultés, le bouton de commande "Editer" devient visible.

Les assistants peuvent à tout moment être à nouveau appelés via le bouton de commande "Editer" afin d'effectuer des modifications ou des réglages complémentaires.

Possibilité de télémaintenance

Pour la télémaintenance via l'internet, on peut établir une connexion sécurisée HTTPS avec l'Assistant. Toutes les données sont alors transmises cryptées via HTTPS (Hypertext Transfer Protokoll Secure). A cet effet, on appelle l'Assistant dans le navigateur vie **https**://"adresse IP de la passerelle TKS-IP".

i

Dévier le port public vers le port 443

Pour la télémaintenance, un port public doit être dévié vers le port 443 https de la passerelle TKS-IP dans le routeur ou dans le pare-feu.



Message d'erreur: "certificat non valable"

Dans certains navigateurs web, un message d'erreur apparaît à l'ouverture du masque d'ouverture de session de la passerelle TKS-IP pour signaler un problème avec un certificat de sécurité. Veuillez ignorer ce message d'erreur et autoriser le chargement de la page web.

Installer le TKS-Communicator

Le TKS-Communicator est la station d'appartement sur le PC utilisateur. Pour l'installation, on doit d'abord télécharger le fichier d'installation de la passerelle TKS-IP.

- 1. Avec le navigateur web, appeler l'assistant de la passerelle TKS-IP.
- Dans la zone d'administration de l'assistant, cliquer sur "Installer le TKS-Communicator sur le PC client" et sélectionner le système d'exploitation désiré.
- ✓ Le fichier TKS-Communicator_Setup.exe (Windows) ou TKS-Communicator_Setup.dmg (Mac OS) est téléchargé de la passerelle TKS-IP et peut ensuite être enregistré p. ex. sur une clé USB.
- 3. Copier le fichier d'installation correspondant sur le PC utilisateur et l'exécuter localement sur celui-ci.
- 4. Pour la suite de l'installation, suivre les instructions du logiciel d'installation.

Installation sous Mac OS

Après l'exécution du fichier d'installation, les deux fichiers app doient être tirés dans le dossier des applications.



Message de pare-feu

Selon le réglage du pare-feu, le premier démarrage du TKS-Communicator peut déclencher un avertissement de sécurité.

Selon le système d'exploitation, prière de confirmer le message d'avertissement avec "Ne plus bloquer", "Autoriser l'accès" (Windows) ou "Ouvrir" (Mac OS).

Assistant audio

Au premier démarrage du TKS-Communicator apparaît l'indication que l'Assistant audio doit être exécuté sur le PC utilisateur. Prière de confirmer le message avec "OK" afin de démarrer l'Assistant audio.

Avec l'Assistant audio, les propriétés acoustiques du microphone et du haut-parleur du PC utilisateur sont optimisées et automatiquement adaptées. Prière de démarrer l'Assistant audio et de suivre les instructions à l'écran.

To DCS-Communicator Audioassistent 1.0.24		8
GIRA Audioassistent		
Bienvenue! L'assistant audio Gira configure l'entrée et la sortie de parole de votre système. De la sorte, on garantit une optimale du TKS-Communicator sur le système. Avant le démarrage de l'Assistant audio, raccorder le micropi haut-parleur et fermer toutes les applications qui utilisent la carte son.	qualité sonore none et le	
	Démarrage	



Changement de composants audio

Si les composants audio sont remplacés sur le PC utilisateur (p. ex. par un nouveau casque), l'Assistant audio doit être à nouveau exécuté.

Au démarrage du TKS-Communicator, le nom de l'utilisateur et le mot de passe doivent être introduits:



Après une ouverture de session réussie apparaît l'interface du TKS-Communicator:



Si le nom de l'administrateur ou le mot de passe ne sont plus disponibles, on peut remettre la passerelle TKS-IP dans l'état de livraison avec la touche de réinitialisation. La touche de réinitialisation se trouve derrière la plaque à la face avant de la passerelle TKS-IP.



Attention

Lors de la réinitialisation, la passerelle TKS-IP perd tous les réglages (y compris les réglages de réseau) et est remise dans l'état de livraison.

Ensuite, on doit configurer à nouveau la passerelle TKS-IP ou recharger un réglage préalablement sauvegardé.

Pour remettre la passerelle TKS-IP dans l'état de livraison:

- 1. Appuyer sur la touche de réinitialisation de la passerelle TKS-IP pendant 6 secondes.
- ✓ Après 3 secondes, la LED s'allume en jaune.
- ✓ Après 6 secondes, la LED clignote en jaune.
- 2. Relâcher la touche de réinitialisation.
- ✓ La LED s'allume en jaune, l'appareil est remis dans l'état de livraison et redémarre.
- ✓ La LED s'allume en vert, le redémarrage est terminé et l'appareil est prêt à fonctionner.

Caractéristiques techniques

Alimentation:	24 V DC (sans polarité), 300 mA
Raccordements:	2 bornes vissées d'alimentation 2 bornes vissées BUS IN 2 bornes vissées BUS OUT 1 raccordement réseau RJ45, 10/100 Mbits
Plage de température:	-5 °C à +50 °C
Carte mémoire:	carte MicroSDHC jusqu'à max. 32 GB
Tonalités d'appel:	10 fichiers wav de max. 5,5 MB chacun
Dimensions:	6 U
Puissance absorbée:	1,6 W (veille) 5,0 W (conversation)

Exigences minimales du PC de mise en service

Système d'exploitation:	Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Mac OS X 10.6
Navigateur web:	Internet Explorer à partir de la version 8 Mozilla Firefox à partir de la version 3.5 Google Chrome à partir de la version 7 Apple Safari à partir de la version 4
Connexion réseau:	Ethernet 10/100 Mbit/s
Mémoire centrale:	1 GB RAM
Processeur:	à partir d'Intel Pentium 1,7 GHz ou processeur 100 % compatible

Exigences minimales pour le TKS-Communicator (PC utilisateur)

Système d'exploitation:	Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Mac OS X 10.6 $$
Connexion réseau:	Ethernet 10/100 Mbit/s
Mémoire centrale:	2 GB RAM
Espace libre sur le disque dur:	100 MB
Processeur:	à partir d'Intel Pentium DualCore, 2,2 GHz ou processeur 100 % compatible
Composants audio:	carte son, haut-parleur et microphone

La LED de fonctionnement de la passerelle TKS-IP signale les états suivants.

LED de fonction	nement
s'allume en vert	fonctionnement normal sans défaut
clignote en vert	mode de programmation système actif
s'allume en jaune	redémarrage de l'appareil / phase de chargement en mémoire
clignote en jaune	pendant la réinitialisation ou pendant une mise à jour du micrologiciel
s'allume en rouge	pas d'alimentation supplémentaire raccordée
clignote en rouge	raccordement au bus 2 fils Gira manquant / défectueux

Trans- port layer	Proto- col	Port	from	to	Intended use	Bidirec- tional
UDP	propri- etary	31337	DCS- Communicator	Broadcast	Detection DCS-IP-Gateways in the local network	
UDP	propri- etary	31337	DCS- Communicator	DCS-IP- Gateway	Detection DCS-IP-Gateway in the VPN-network	yes
UDP	propri- etary	31337	DCS-IP-Gate- way Finder	Broadcast	Detection DCS-IP-Gateways in the network	I
UDP	propri- etary	31337	DCS-IP- Gateway	DCS- Communicator	Detection DCS-IP-Gateways in the local network	I
UDP	propri- etary	31337	DCS-IP- Gateway	DCS-IP-Gate- way Finder	Detection DCS-IP-Gateways in the local network	I
UDP	SIP	5060	DCS- Communicator	DCS-IP- Gateway	Protokoll for SIP-telephony	yes
UDP	SIP	5060	external SIP-phone	DCS-IP- Gateway	Protokoll for SIP-telephony	I
UDP	SIP	depending on sip- phone, default: 50600	DCS-IP- Gateway	external SIP- phone	Protokoll for SIP-telephony	ou
UDP	RTP	7078	DCS- Communicator	DCS-IP- Gateway	audio data	yes
UDP	RTP	7078	external SIP-phone	DCS-IP- Gateway	audio data	ou
		depending on sip- phone, default: 7078	DCS-IP- Gateway	external SIP-phone		ou
UDP	RTP	9078	DCS- Communicator	DCS-IP- Gateway	video data	yes
UDP	RTP	9078	external SIP-phone	DCS-IP- Gateway	video data	ou

se Bidirec- tional	ou		elephony no	slephony no slephony no	slephony no slephony no a no	slephony no slephony no a no no kamera yes	slephony no slephony no a no Kamera yes	slephony no slephony no Kamera yes Kamera yes	slephony no slephony no kamera yes munication yes amonicator no	slephony no slephony no kamera yes munication yes munication yes uncation of the econtrole of the e controle of the e controle of the	slephony no slephony no kamera yes kamera yes munication yes econtrole of the - UDP-telegrams - 280	slephony no slephony no slephony no kamera yes kamera yes munication yes munication yes communicator no e controle of the - UDP-telegrams ce. Portforward- yes 360 ves	slephony no slephony no slephony no kamera yes kamera yes munication yes munication yes econtrole of the - UDP-telegrams ce. Portforward- yes s80 uinterface. yes
		Protokoll for SIP-telepho		Protokoll for SIP-telephor	Protokoll for SIP-telephol video data	Protokoll for SIP-telephol video data RTSP-Stream IP-Kamer	Protokoll for SIP-telephol video data RTSP-Stream IP-Kameri RTSP-Stream IP-Kameri	Protokoll for SIP-telephol video data RTSP-Stream IP-Kamera RTSP-Stream IP-Kamera encrypted data communica	Protokoll for SIP-telephol video data RTSP-Stream IP-Kamerr RTSP-Stream IP-Kamerr encrypted data communice encrypted data communice via UDP-telegrams	Protokoll for SIP-telephol video data RTSP-Stream IP-Kamerr RTSP-Stream IP-Kamerr encrypted data communics emorypted data communics amote control of the DCS-Comm via UDP-telegrams atus messages for remote cont DCS-Communicator via UDP-te	Protokoll for SIP-telephol video data RTSP-Stream IP-Kameri RTSP-Stream IP-Kameri RTSP-Stream IP-Kameri anote control of the DCS-Comr via UDP-telegrams via UDP-telegrams atus messages for remote cont DCS-Communicator via UDP-te ccess for the webinterface. Poi ing to Port 8080	Protokoll for SIP-telephol video data RTSP-Stream IP-Kameri RTSP-Stream IP-Kameri RTSP-Stream IP-Kameri and the Communice encrypted data communice encrypted data communice anote control of the DCS-Comm via UDP-telegrams atus messages for remote cont DP-telegrams atus messages for remote cont DP-telegrams atus messages for the webinterface. Poi ing to Port 80800 Access for the webinterface.	Protokoll for SIP-telephol video data RTSP-Stream IP-Kamerr RTSP-Stream IP-Kamerr RTSP-Stream IP-Kamerr encrypted data communics encrypted data communics encrypted data communics atus messages for remote cont via UDP-telegrams atus messages for remote cont DP-te Communicator via UDP-te Cont 8080 Access for the webinterfa
	Drotoboll for C		4- Protokoll for SI		4- video (4- video o RTSP-Stream	4- video o RTSP-Stream RTSP-Stream	1- video o RTSP-Stream ra RTSP-Stream	4- video of RTSP-Stream ra RTSP-Stream ra RTSP-Stream ra encrypted data of the l femote control of the l tor Remote control of the l	 4- video o RTSP-Stream RTSP-Stream RTSP-Stream RTSP-Stream Remote control of the Lor Remote control of the Lor Remote control of the Lor Status messages for rei DCS-Communicator 	 4- video o RTSP-Stream RTSP-Stre	4- video o ra RTSP-Stream ra Notestown ra Access for the webint rad Access for the veb	4- video of video of RTSP-Stream rai RTSP-Stream status encrypted data c via UDP-te tor via DCS-Communicator Point Access for the wobint ing to Poin Access for the vccess for the vscoress for the vscores for the vscoress for the vscoress for the vscores for the vscores for the vscores for the vscores for the vs
external ilP-phone DCS-IP- Gateway	DCS-IP- Gateway	1	Camera	obotix x24- Camera	5	external SP-Camera	external SP-Camera external SP-Camera	external SP-Camera external SP-Camera GIRA GIRA	SP-Camera SP-Camera SP-Camera GIRA DmeServer DCS- F	external SP-Camera external SP-Camera GIRA mmeServer DCS F F mmunicator stroadcast	external SP-Camera external SP-Camera GIRA mmServer DCS- F froadcast Safeway CS-IP-	external external SP-Camera SP-Camera GIRA mneServer DCS- roadcast s acteway DCS-IP- A CS-IP- DCS-IP- A CS-IP- A CS-IP- A CS-IP- A CS-IP- A CS-IP-	external external SP-Camera SP-Camera GIRA mmunicator bDCS- bDCS-IP- DCS-IP- DCS-IP- DCS-IP- Cateway DCS-IP- Bateway
exter SIP-ph Gatev Mobotij	- DCS- Gatev Mobotiy Cami	Mobotiy Cami		Dr Cam		exter RTSP-Ca	exter RTSP-Ca exter RTSP-Ca	exter RTSP-C6 exter RTSP-C6 GIR GIR HomeS	exter RTSP-Ca exter RTSP-Ca RTSP-Ca AnneS Commur	RTSP-Cc RTSP-Cc RTSP-Cc RTSP-Cc GR HomeS C Commur	RTSP-Cc RTSP-Cc RTSP-Cc RTSP-Cd RTSP-C	RTSP-Ct RTSP-Ct RTSP-Ct RTSP-Ct RTSP-Ct GIR HomeS C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	R Broad RTSP-Ct RTSP-Ct RTSP-Ct RTSP-Ct RTSP-Ct Commur DCS Gatev Gatev CSS
DCS-IP- Gateway Mobotix x24- Camera	Mobotix x24- Camera		DCS-IP- Gateway	DCS- Communicator		DCS-IP- Gateway	DCS-IP- Gateway DCS-IP- Gateway	DCS-IP- Gateway DCS-IP- Gateway DCS-IP- DCS-IP- Gateway	DCS-IP- Gateway DCS-IP- Gateway DCS-IP- Gateway Quadclient-PC	DCS-IP- Gateway DCS-IP- Gateway DCS-IP- Gateway Quadclient-PC DCS- DCS-	DCS-IP- Gateway DCS-IP- Gateway DCS-IP- Gateway Quadclient-PC DCS- Communicato	DCS-IP- Gateway DCS-IP- Gateway DCS-IP- Gateway Ouadclient-PC DCS- DCS- communicatou external PC	DCS-IP- Gateway DCS-IP- Gateway DCS-IP- Gateway DCS-IP- Gateway DCS- DCS- Communicato! external PC external PC
depending on sip- phone, default: 9078 5060	5060		depending on Mobotix Camera, default: 5060	9058		6666-0006	9000-9999 freely configurable default: 554	9000-9999 freely configurable default: 554 freely configurable default: 50050	9000-9999 freely configurable default: 554 freely configurable default: 50050 freely configurable default: 55555	9000-9999 freely configurable default: 554 freely configurable default: 50050 freely configurable default: 55555 freely configurable default: 55554	9000-9999 freely configurable default: 554 freely configurable default: 50550 freely configurable default: 55555 freely configurable default: 55554 80	9000-9999 freely configurable default: 554 freely configurable default: 50050 freely configurable default: 55555 freely configurable default: 55554 alt	9000-9999 freely configurable default: 554 freely configurable default: 55050 freely configurable default: 55555 freely configurable default: 55554 80 8080
	ç	л Т	SIP	RTP		RTP	RTP RTSP	RTP RTSP propri- etary	RTP RTSP Propri- etary etary	RTSP RTSP propri- etary etary propri- etary etary	RTP RTSP propri- etary etary http	RTP RTSP RTSP etary propri- etary http http	RTP RTSP Propri- etary propri- etary http http
		DP	DP	DP		DP	CP	CP CP	CP F		CP F CP F CP	CP F CP F CP	CP F CP F CP

Garantie

La garantie est octroyée dans le cadre des dispositions légales concernant le commerce spécialisé.

Veuillez remettre ou envoyer les appareils défectueux port payé avec une description du défaut au vendeur compétent pour vous (commerce spécialisé/installateur/revendeur spécialisé en matériel électrique).

Ceux-ci transmettent les appareils au Gira Service Center.

Gira Giersiepen GmbH & Co. KG Systèmes d'installation électrique Boîte postale 12 20 42461 Radevormwald Allemagne Tél. +49 (0) 21 95 / 602 - 0 Fax +49 (0) 21 95 / 602 - 191 www.gira.com info@gira.com

GIRA